



CZ ■ Uživatelská příručka

**KALKULAČKA SE 120 KROKY
KONTROLY A OPRAVY**

KALKULAČKA SE 120 KROKY KONTROLY A OPRAVY

A. FUNKCE HLAVNÍCH TLAČÍTEK



: Power on (Zapnutí napájení) / Clear (Smazat) / Clear error (Smazat chybu).



: Clear All (Smazat vše).



: Tlačítko Auto Review (Automatická kontrola).



: Check forward (Kontrola dopředu).



: Check backward (Kontrola dozadu).



: Tlačítko Correction (Oprava).



: Tlačítko Shift right (Posunutí doprava).



: Tlačítko Memory plus (Přičtení k paměti).



: Tlačítko Memory minus (Odečtení z paměti).



: Memory recall (Vyvolání z paměti) / Memory clear (Smazání paměti).



: Tlačítko Sign change (Změna znaménka).



: Tlačítko Percent (Procenta).



: Tlačítko Double zero (Dvojitá nula).

B. OPERACE.

1. Funkce kontroly a opravy.

Tento model umožňuje uložit do paměti 120 kroků výpočtu, zkontrolovat jednotlivé kroky a opravit chyby zadání tak, abyste získali správné výsledky.

Např.:

$$5 \times 6 \div 3 + 2 - 3 = 9$$

Vložení:

$$5 \times 6 \div 3 + 5 - 3 =$$



Chyba vstupu

Zkontrolujte a opravte následujícím způsobem:

OPERACE	DISPLEJ		POZNÁMKA
	01 REP	GRAND TOTAL 5. X	Zkontrolujte dopředu krok za krokem
	02 REP	GRAND TOTAL 6. ÷	
	03 REP	GRAND TOTAL 3. +	
	04 REP	GRAND TOTAL 5. -	
	04 CRT REP	GRAND TOTAL 5. -	Opravte chybu zadání
2	04 CRT REP	GRAND TOTAL 2. -	
	04 REP	GRAND TOTAL 2. -	
	05 REP	GRAND TOTAL 3. =	Rychle zkontrolujte správný výsledek
	06 REP	9.	

*: Při každé operaci můžete stisknutím tlačítka smazat všechny uložené kroky výpočtu.

2. Obecný příklad výpočtu

Příklad	Operace	Displej
	AC	0.
$100 + 50 - 30 =$	$100 \text{ } [+]\text{ } 50 \text{ } [=] 30 \text{ } [=]$	120.
$10 \times 20 \div 0.5 =$	$10 \text{ } [X]\text{ } 20 \text{ } [+]\text{ } 0.5 \text{ } [=]$	400.
$1234567890 \times 66666 =$	$1234567890 \text{ } [X]$ $66666 \text{ } [=]$ ON C.CE	ERROR 82.3037029547 0.
• 10% of 1500 • 5% add-on of 1500 ($1500 + 5\% =$) • Percentage of 20 against 500	$15 \text{ } [00] \text{ } [X] \text{ } 10 \text{ } [\%]$ $15 \text{ } [00] \text{ } [+]\text{ } 5 \text{ } [\%]$ $15 \text{ } [00] \text{ } [-]\text{ } 5 \text{ } [\%]$ $20 \text{ } [+]\text{ } 5 \text{ } [00] \text{ } [\%]$	150. 1'575. 1'425. 4.(%)
$368 + 97 + 97 =$ $839 - 47 - 47 - 47 =$ $5^{-4} =$ $22.5^3 =$	$368 \text{ } [+]\text{ } 97 \text{ } [=] \text{ } [=]$ $839 \text{ } [-]\text{ } 47 \text{ } [=] \text{ } [=] \text{ } [=]$ $5 \text{ } [+]\text{ } [=] \text{ } [=] \text{ } [=] \text{ } [=]$ $22.5 \text{ } [X] \text{ } [=] \text{ } [=]$	562. 698. 0.0016 11'390.625
$5 \times 6 =$ $5 \times 8 =$	$5 \text{ } [X] \text{ } 6 \text{ } [=]$ $8 \text{ } [=]$	30. 40.

Příklad	Operace	Displej
$9 + 3 =$ $6 + 3 =$	$9 \div 3 =$ $6 =$	3. 2.
25×5 $-) 84 \div 3$ $+) 68 + 17$ 182	AC 25 $\times$ 5 $M+$ 84 $\div$ 3 $M-$ 68 $+$ 17 $M+$ MRC MRC	MEMORY 125. MEMORY 28. MEMORY 85. MEMORY 182. 182.
$123478 + 5 =$	123456 ▶ ▶ 78 $+$ 5 $=$	123'456. 1'234. 123'478. 123'483.
$456 + 378 =$	456 $+$ 345 ON C.CE 378 $=$	0. 834.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Originální verze je česká.

Výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika
info@sencor.com

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícími. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nově spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamčního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícími nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby užívání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, opravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, prepisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitatu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.cz

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.